

Arbeitshilfen zur Umsetzung des Kataloges Grundpläne 2002 (Stand 18.12.2023) im Programmsystem card_1

Impressum

Auftraggeber:Freistaat SachsenLandesamt für Straßenbau und Verkehr, ZentraleHerausgeber:LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbHAutoren:Uwe Petersen, Hendrik GörneErschienen:Hainichen, 13.02.2024

Inhalt

1.	Arbe	eiten mit Vorlage- und Zentralprojekt	4 4
2.	Maß 2.1	Sstäbe, Skalierungen und Faktoren Maßstab	5 5
2	2.2	Darstellung allgemein / Maßstäbe	5
2	2.3	Symbole	6
2	2.4	Texte	7
2	2.5	Linien	7
3. 3	card 3.1	_1-Module Modul – Topografie aus Punkte generieren	8 8
3	8.2	Modul – GIS-Import	9
3	8.3	Modul - Rasterbilder	0
3	8.4	Modul – ALKIS Import	1
3	8.5	Modul – OKSTRA-Daten im-/exportieren 1	2
3	8.6	Modul – card_1-Daten im-/exportieren1	2
4. 2	card I.1	_1-Skripte	3 4
Z	1.2	Skript – Objekte umschichten	5
Z	1.3	Skript – Schichten manipulieren	6
Z	1.4	Skript – ALKIS-Importanpassung 1	7
Z	1.5	Skript – Zeichnungen / PLV erzeugen	8
Z	1.6	Skript – SN_Projektcheck	2
5.	Hinv	veise 2	3

1. Arbeiten mit Vorlage- und Zentralprojekt

Durch die Trennung in "SN_2023_Zentralprojekt_100" und "SN_2023_Vorlagenprojekt_100", ist es nicht mehr notwendig, alle Dateien in erstellten Projekten nachzuführen. Alle zentralen Änderungen stehen sofort in allen mit dem Zentralprojekt verknüpften Projekten zur Verfügung.

1.1 Zentral- und Vorlagenprojekt

Beide Projekte sind zu importieren. Ab da sind neue Projekte mit dem Zentralen Projekt "SN_2023_Zentralprojekt_100" und der "SN_2023_Vorlagenprojekt_100" zu erstellen.

Im "SN_2023_Zentralprojekt_100" werden alle Einstellungen und Dateien vorgehalten, die nicht bearbeitbar sein müssen:

- Kode- und Darstellungstabellen, Symbolbibliothek, zentrale Plotvereinbarungen, Ausgestaltungskataloge
 - o Schriftstile
 - Symbolkatalog
 - o Makrolinien
 - o Flächenstile

In der Projektvorlage werden alle Dateien vorgehalten, die ins lokale Projekt kopiert werden müssen.

- Lokale Plotvereinbarungen, Konvertierungstabellen (Bestandsplan -> Grundplan)
- Projekt-Nebenattributsdefinitionen
- Verlinkung der Favoriten

Alle für die Arbeiten mit dem Katalog "Grundplan/Bestandsplan" notwendigen Dateien, sind in diesen beiden Projekten enthalten. Eine "Vermischung" mit den Dateien des card_1-Zentral-Projekts findet nicht statt. Die Regelwerke – Basis, Basis_Straße, RASVerm2001, RE2012, ALKIS, OKSTRA sind zu ggf. aktivieren. Weitere aktivierbare Regelwerke haben keinen Einfluss auf die Übergabe von Dateien nach diesem Katalog.

Für den Import eines mit diesen Projekten erstellten Arbeitsprojektes ist das Vorhandensein des "SN_2023_Zentralprojekt_100" unabdingbar. Veränderungen im "SN_2023_Zentralprojekt_100" werden nur von der katalogführenden Stelle vorgenommen. Bei Änderungen durch die katalogführende Stelle im "SN_2023_Zentralprojekt_100", wird dieses Projekt erneut zur Verfügung gestellt.



Für die Darstellungsart -> Kodedarstellung, alle Optionen wählen, aktive Darstellung ändern-Darstellungsgruppe aus zentral wählen.

2. Maßstäbe, Skalierungen und Faktoren

2.1 Maßstab

- Standard Maßstab für die Topografiebearbeitung ist der Maßstab 1:500.
- Für die Maßstäbe 1:250, 1:500 und 1:1000 werden Darstellungstabellen, in einer Darstellungsgruppe zusammengefasst, vorgehalten.

2.2 Darstellung allgemein / Maßstäbe

- per Darstellungsgruppe für die vorzuhaltenden Maßstäbe 1:250, 1:500 und 1:1000
 - In jeder Darstellungsgruppe werden die für diesem Maßstab notwendigen Tabellen verlinkt.
 - Symbole alle kodierten Symbole sind hier mit ihren Parametern fest vorgegeben, bei der Eingabe von Kodes werden die Symbole im jeweiligen Maßstab in der richtigen Größe "dauerhaft" erzeugt. Nach Wechsel der Darstellungstabelle, bleiben 2D-Symbolgrößen ohne weitere Maßnahme unverändert. Bei Lizenzierung der 3D-Symbolbibliotheken werden pauschalisierte 3D-Symbole auf Punkte gesetzt. Diese erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit in Bezug auf Darstellung und Größe. Die 3D-Objekte werden in der 3D-Ansicht visualisiert und dienen der Anschaulichkeit. Bei Erweiterung der 3D-Symbolbibliotheken werden weitere 2D-Symbole mit 3D-Objekten verknüpft. Die Verknüpfung hat bei Nichtlizenzierung keine Auswirkung auf die Bearbeitung oder Visualisierung.
 - Linien Linien, insbesondere Makrolinien und Flächenstile, werden hier für die Maßstäbe visualisiert. Die eigentlichen Linien mit ihrer Ausprägung entstehen jedoch erst bei Zeichnungserzeugung. Nach Wechsel der Darstellungstabelle werden Linien mit den "neuen" Parametern dargestellt.
 - Texte alle Texte werden in einer Textgröße vorgehalten. Nach Wechsel der Darstellungstabelle werden Texte unverändert dargestellt. Eine Visualisierung der zu erwartenden Textgrößen kann durch Änderung des Schichtmaßstabs der jeweiligen Textschicht erreicht werden.
 - Böschungen nur für Bildschirmfarben relevant.
- Die Darstellungsgruppen und die darin verknüpften Tabellen sind essentiell für die korrekte Darstellung in card_1. Sie bieten ein bedingtes WYSIWYG, die verknüpften Tabellen sollten bis auf die Attribute der Stiftfarben für die Bildschirmfarben, nicht verändert werden. Die Nichtnutzung oder Veränderung der Darstellungsgruppen führen zu fehlerhafter Darstellung, und daraus resultierend auch zu fehlerhafter Zeichnungsausgabe.

WYSIWYG ist die Abkürzung für "What You See Is What You Get" ("Was du siehst, ist, was du bekommst.") Bei WYSIWYG sieht man Bildschirm während der Bearbeitung das Produkt, wie es später ausgegeben wird.

- 2.3 Symbole
 - Alle Symbolobjekte werden im Lageplan erzeugt, Punktsymbole (PLV-Befehl: PSYMBOL) sind nicht vorgesehen bzw. zugelassen.
 - o mögliche Arbeitsweisen
 - herkömmlich
 - Symbole werden "händisch" gesetzt
 - per Lageplangenerator
 - 2 Varianten
 - Symbole werden in einer Arbeitsschicht erzeugt, per Skript werden die Symbole in ihre jeweilige Zielschicht geschoben (Arbeitsweise bei "Modul -Topografie aus Punkten" erläutert)
 - Symbole werden in ihrer Zielschicht erzeugt.
 - Die Anpassung von bereits gesetzten Symbolen an andere Maßstäbe, kann durch Umstellung auf eine andere Darstellungsgruppe und die Funktion Aktualisierung unter dem Bearbeiten-Menü in der Funktionsgruppe Symbole erreicht werden. Danach rechte Maustaste betätigen -> Alle Parameter überschreiben -> alle markierten -> wählen.



Die gleichzeitige Vorhaltung verschiedener Maßstäbe lässt sich durch Kopieren der Schicht und Nutzung der vorgenannten Funktion erreichen.

• Nordpfeile sind per Symbol im Lageplan pro Blatt zu setzen.

- 2.4 Texte
 - Texte werden gemäß Kodevorgaben mit vorgegebenen Schriftgrößen erzeugt.
 - die meisten Schriftstile besitzen die Winkeleigenschaft "absolut", damit werden die Texte so in die Zeichnung übernommen, wie sie am Bildschirm erzeugt bzw. gedreht werden.
 - die Schriftstile für die Erzeugung der katasterrelevanten Texte haben die Eigenschaft "Blatt" und werden bei der Ploterzeugung zum Blattrand gedreht.
 - Texte sind in der Topografie weitestgehend, per relativer Position frei zu ziehen.
 - Textfahnen sind standardmäßig nicht vorgesehen, können bei Bedarf sparsam eingesetzt werden. (Attribute ändern)
 - Eine Textfreistellung anderer Geometrie-Elemente in der Zeichnung erfolgt nicht.
 - Gebäudetexte, werden durch einen Schriftstil mit weißem Hintergrund erzeugt.

2.5 Linien

- Linien werden gemäß Einstellungen in der Darstellungstabelle visualisiert
- die Übergabe in die Zeichnung erfolgt per vereinbarter Makrolinien- bzw. Flächenstildefinition.
- Farben am Bildschirm dienen nur der besseren Unterscheidbarkeit.

3. card_1-Module

3.1 Modul – Topografie aus Punkte generieren

Mit diesem Modul können Linien und Symbole kode- und logikgestützt erzeugt werden.

Für den Teilbereich Symbole wurden Dateien angelegt, mit denen kodierten Punkten ein Symbol zugewiesen wird. Dies geschieht nach Wahl der jeweiligen Datei maßstabsgerecht und entspricht den Vorgaben der Darstellungstabelle des jeweiligen Maßstabs.

Wird später das Skript "Objekte umschichten" genutzt, können alle Symbole in einer sogenannten "Arbeitsschicht" erzeugt werden (siehe Skripte). Die Vorteile werden bei dem Skript "Objekte umschichten" erläutert.

Ist das Arbeiten in der Zielschicht vorgesehen, werden alle Symbole in der Schicht erzeugt, in der sie nach Katalog abzulegen sind. Die notwendigen Dateien sind zentral abgelegt.

Es ist auf die Punktmarkierung zu achten. Punkte/Symbole aus dem ALKIS-Import werden nicht ausgewertet.

Der Teilbereich Linien wird hier nicht abgedeckt. Die Einrichtung und Nutzung der Liniengenerierung bleibt freigestellt.

	0	Datelübersicht Abbrechen Bearbeiten Ansicht Zentrale	29 es Projekt	o b 5 Muerstra		<u>595</u> 25	× 195 7 18		Erich-Weinert		Topografiedaten Linien+Symbole generieren Standard erweitert	
	0	▼ Name	\$ Erw	Bezeichnung	Datum	Uhrzeit			•		markieren	
		SYMLAY_1000_Zielschicht	LGN	Lageplangenerator,Symbol-Schich	29.11.23	12:45:50	<u>15</u> /		1 1			-
		SYMLAY_1000_Arbeitsschicht	LGN	Lageplangenerator,Symbol-Schich	29.11.23	12:45:32	9 /	Topografiedaten aus Punkten generiere	en			×
		SYMLAY_0500_Zielschicht	LGN	Lageplangenerator,Symbol-Schich	29.11.23	12:46:12		Genetierung				
		SYMLAY_0500_Arbeitsschicht	LGN	Lageplangenerator,Symbol-Schich_	01.12.23	07:15:38		Linien genetieren				
0		SYMLAY_0250_Zielschicht	LGN	Lageplangenerator,Symbol-Schich	29.11.23	12:46:48		Symbole generieren				
Ι.	0	SYMLAY_0250_Arbeitsschicht	LGN	Lageplangenerator,Symbol-Schich	29.11.23	12:47:14		Punkttabelle Grafische Prüfung				
0	0	SYMLAY	LGN	Lageplangenerator,Symbol-Schich	28.11.23	07:26:20	O					
1								Einstellungen				
							0	Punktbemerkung Verbindungslogik				
							15	Zuordnungen				
								Line-Schicht LINLAY LGN		Loverlavyerentry Lities Schicht-Tabelle	Baxhole	_
5	578						9				Dutch	
	26						0	Symbol-Schicht STMLAT_0000_Albettschich	ntuan	Lageplangenerator, symbol-schicht-Tabele	Bearberen	3
							0					
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				OK Abbred	chen
								0				_
3	578	<					, 8					
	20			u Liemente ausgewählt				2		<u>591</u>		
		Projekt: NICHT_BENUTZEN_VORLAGE	E_Ing/VERME	SSUNG				T		10		
		seabere: - lable Xedence arr 0112.22 um 0715-20	Ausware Dataiast	STM".LGN Tabala								
		erstellt am: 07.11.23 um: 09.22.16	Distriat.	10000								
	0											
		0		Ø				0				

3.2 Modul – GIS-Import

WFS-Import

Nachfolgend dargestellte WFS-Schemata sind größtenteils aus dem Vorlagenprojekt Geodaten Sachsen übernommen und sind nach dem Katalog konfiguriert.

Anbieterseitige Änderungen an den Server-Adressen können dazu führen, dass die Importe nicht mehr funktionieren.

Es ist möglich, dass Geometrie-Informationen bereits über den ALKIS-Import importiert wurden.

Erläuterung zu einigen ausgewählten WFS:

- SN_Kataster liefert die Flurstücke ohne Grenzpunkte
- SN_LISt_Straßenbäume liefert alle Straßenbäume der klassifizierten Straßen (nicht öffentlich), im Kode 100 mehr Informationen über die Nebenattribute der Punkte.
- SN_LISt_Straßennetz liefert das klassifizierte Straßennetz, abschnittsweise und mit Nebenattributen an den Elementen. (Nicht öffentlich)

Schema zum Laden wählen X									
Abbrechen	bbrechen								
? 🍳 🍳 🍸 ႃ	i 🍞								
Name	Bezeichung								
SN_Boden	Bodenkarte Sachsen 1:50.000								
SN_Gewässernetz	Fließ- und Standgewässer Sachsen								
SN_Hochwasserrisikogebiete	Überschwemmungsgebiete Sachsen								
SN_Kataster_Flurstücke	Flurstücksgrenzen Sachsen								
SN_Kataster_Gebäude	ALKIS-Gebäude Sachsen								
SN_LISt_Straßenbäume	Bäume LASuV, Punkte werden hinzugelesen, ALLE Pkte. Kode 100								
SN_LISt_Straßennetz	Meistereien, Netzknoten, Niederlassungen, Straßennetz,								
SN_Schutzgebiete_Natura2000	Schutzgebiete Natura2000 Sachsen								
SN_Schutzgebiete_Umwelt	Schutzgebiete Umwelt Sachsen								
SN_Schutzgebiete_Wasser	Wasserschutzgebiete Sachsen								
SN_Verkehr_Flug	Flugverkehrsflächen Sachsen								
SN_Verkehr_Schiene	Schienenverkehrsnetz Sachsen								
SN_Verkehr_Strasse	Straßennetz Sachsen								
SN_Verwaltung_Kataster	Gemarkungs- und Flurgrenzen Sachsen								
SN_Verwaltungsgrenzen	Verwaltungsgrenzen Sachsen								
<	>								
nein									

3.3 Modul - Rasterbilder

WMS-Import

Nachfolgend dargestellte WMS-Schemata sind aus dem Vorlagenprojekt Geodaten Sachsen übernommen.

Anbieterseitige Änderungen an den Server-Adressen können dazu führen, dass die Importe nicht mehr funktionieren.

WMS - Schema wählen X								
Abbrechen								
? 🍳 🔍 🍸 🕻	1							
Name	Bezeichnung							
SN_Boden	Bodenkarte Sachsen 1:50.000							
SN_DOM	Digitales Oberflächenmodell - Reliefdarstellung Schummerungsbild s/w							
SN_DOP_Orthofoto_20cm	Luftbild Sachsen 20 cm Bodenauflösung							
SN_FNP_Entwurf	Flächennutzungsplan Sachsen Entwurf							
SN_FNP_wirksam	Flächennutzungsplan Sachsen wirksam							
SN_Geologie_Dresden	Geologische Karte 1:25.000 Sachsen - Raum Dresden							
SN_Geologie_Erzgebirge	Geologische Karte 1:50.000 Sachsen - Region Erzgebirge/Vogtland							
SN_Gewaessernetz	Gewässernetz Sachsen							
SN_Hauskoordinaten	Hauskoordinaten mit Adressen Sachsen							
SN_Hochwasserrisikogebiete	Festgesetzte Überschwemmungsgebiete Sachsen							
SN_Hoeheninformation	Höheninformationen Sachsen, Geländehöhen farbig							
SN_Hoehenlinien	Höheninformationen Sachsen, 2,5m Höhenlinien mit Höhenzahlen							
SN_Kataster_Flurstuecke	Flurstücksgrenzen Sachsen							
SN_Laermkartierung	Lärmkartierung Sachsen 2022							
SN_Liegenschaftskarte	Liegenschaftskarte Sachsen							
SN_Messtischblatt_historisch	Messtischblätter Sachsen 1:25.000 historisch							
SN_Schutzgebiete_Umwelt	Schutzgebiete Umwelt inklusve Natura2000 Sachsen							
SN_Schutzgebiete_Wasser	Wasserschutzgebiete Sachsen							
SN_TK100_F	Topografische Karte Sachsen 1:100.000 farbig							
SN_TK100_G	Topografische Karte Sachsen 1:100.000 grau							
SN_TK10_F	Topografische Karte Sachsen 1:10.000 farbig							
SN_TK10_G	Topografische Karte Sachsen 1:10.000 grau							
SN_TK25_F	Topografische Karte Sachsen 1:25.000 farbig							
SN_TK25_G	Topografische Karte Sachsen 1:25.000 grau							
SN_TK50_F	Topografische Karte Sachsen 1:50.000 farbig							
SN_TK50_G	Topografische Karte Sachsen 1:50.000 grau							
SN_Verkehr_Strasse	Klassifiziertes Straßennetz Sachsen							
SN_Verwaltung_Gemeinden	Gemeindegrenzen und Bezeichnungen Sachsen							
SN_Verwaltung_Kataster	Gemarkungsgrenzen und Bezeichnungen Sachsen							
SN_Verwaltung_Kreise	Kreisgrenzen und Bezeichnungen Sachsen							
<	>							
nein								

3.4 Modul – ALKIS Import

Der Import aus dem ALKIS wurde vorkonfiguriert. Daten können so weitestgehend kataloggerecht aufbereitet werden.

ALKIS-Datei										
ALKIS-Datei:	145201.xml									
Bezeichnung:	XML - Datei									
Auftragsnummer:	090_GeoSN_oEToBs_ Dateityp: AX_Bestandsdatenauszug									
agesystem										
	Keine Anderungen an Koordinatensystem und Koordinaten									
Projekt:	UTM33 ETRS89_UTM33									
Datei:	ETRS89_UTM33 ~									
Land:	SN Datum: ETRS89 Koordinatensystem: UTM									
Streifen/Zone:	33 Lagestatus: Genauigkeit:									
löhensystem										
	Haupthöhensystem anpassen									
Projekt:	DE_DHHN2016_NH DE_DHHN2016_NH									
Datei:	Genauigkeit:									
Optionen										
Fortführung der P	rojektdaten: 🛛 🗛 Bestand überschreiben 💦 🗸									
🗹 Ergänzende C)bjektdaten anlegen									
Nebenkoordin	naten für Punkte importieren									
Punkte für To	pograhedaten anlegen									
Startpunktnumme	r: ALK.00000001 Nummerierungsbezirke									
Maßstab für neue	Schichten:1000,0									
Selektion:	Kataster 🔍 🔍									

Um die Daten aktuell zu halten, sollte der AAA-Bestand überschrieben werden. Punkte für Topografiedaten sollten nicht erzeugt werden, Grenz-, Gebäude- oder Festpunkte sind davon ausgenommen. Für eine räumliche Einschränkung der einzulesenden Daten kann eine Selektion genutzt werden. Über die ALKIS-Schnittstelle importierte Daten, können auch nur in der ALKIS-Schnittstelle gelöscht werden. Auf ALKIS-Daten referenzierende, später mit card_1-Mitteln erzeugte Elemente sind davon nicht betroffen.

Es ist möglich, dass Kombination von Grenzpunkeigenschaften im ALKIS-Import nicht konfiguriert sind, da sie zum Zeitpunkt der Erstellung der Konfiguration nicht bekannt waren. Diese Punkte erhalten die Kodes 90000 oder 90001.

Für die endgültige und korrekte Übernahme aller relevanten Merkmale, die Erzeugung von Symbolen etc. muss das Skript "ALKIS-Daten anpassen" gestartet werden (siehe bei Abschnitt Skripte).

Für die vermessungstechnische Bearbeitung ist der Kodebereich unterhalb 1000 relevant. Kodes über 1000 werden in die globale Zeichnung übernommen, kommen aber in den Themenzeichnungen nicht zum Tragen. Nicht durch den ALKIS-Import und später durch das Skript aufbereitete Daten, liegen in Schichten mit dem Präfix "ALKIS_". Die Daten enthalten eventuell unkonfigurierte, "unerwünschte" Kodes.

Schichten mit dem Präfix "ALKIS_" werden bei der automatisierten Plotgenerierung per Skript nicht ausgewertet. Daher sind die kodierten Geometrieelemente in diesen Schichten unschädlich. Diese Schichten können nach Durchführung des Skriptes "ALKIS-Daten anpassen" gelöscht werden.

3.5 Modul – OKSTRA-Daten im-/exportieren

Der OKSTRA-Im- und Export in der Version 2.020 wurde für Punkte, Linien, Symbole und Texte vorkonfiguriert.

Weitere zu übergebenden Datenarten, wie DGMs oder Punktwolken müssen hier explizit benannt werden.

Trassierung, AAA-Grundbuch, Grunderwerb und Flurstücke spielen aktuell keine Rolle bei der vermessungstechnischen Bearbeitung und sind daher auch nicht konfiguriert.

3.6 Modul – card_1-Daten im-/exportieren

card_1-Daten im-/exportieren-> Konvertierungstabelle wählen -> Konvertierung Bestandsplannach Grundplan-Projekte.

Betrifft nur Daten, die nach dem archivierten Katalog "Bestandsplan" erstellt wurden. Für den Import von Altdaten über eine Sammeldatei werden im "SN_2023_Vorlagenprojekt_100" Konvertierungstabellen vorgehalten. Die Dateien "Bestand.*" stehen für die Quelle, die Dateien "Grundplan.*" für das Ziel.

WICHTIG: Die Dateien der Konvertierungstabellen müssen vor dem Import zugeordnet werden.

Konvertieru	ungstabellen		×
Punkte			
Quelle	Bestand.PUK	٩,	Konvertierungstabelle Punkte
🗹 Ziel	Grundplan.PUK	٩,	Konvertierungstabelle Punkte
Linien			
🗹 Quelle	Bestand.LIK	٩	Konvertierungstabelle Linien
🗹 Ziel	Grundplan.LIK	٩,	Konvertierungstabelle Linien
Bäume			
Quelle		0,	keine Tabellen angelegt
Ziel		٩,	keine Tabellen angelegt
Symbole			
- Quelle	Bestand.SYK	٩	Konvertierungstabelle Symbole
🗹 Ziel	Grundplan.SYK	٩	Konvertierungstabelle Symbole
Böschunger	1		
🖂 Quelle	Bestand.BOK	٩	Konvertierungstabelle Böschungen
Ziel	Grundplan.BOK	٩,	Konvertierungstabelle Böschungen
Texte			
Quelle	Bestand.TEK	٩,	
Ziel	Grundplan. TEK	٩	
	OK		Abbrechen

Nicht zu importierende Elemente sollten vor dem Export der Altdaten per Sammeldatei nicht dargestellt werden.

Problematisch ist, dass nur die Symbolkodes übergeben werden, nicht aber die mit den Symbolkodes verknüpften Symbolnummern. Das ist kein Fehler der Konvertierung, die Übergabe der Symbolnummern, ist programmseitig nicht vorgesehen.

Hier könnte nur die <u>schichtweise</u> Aktualisierung der Symbole Abhilfe schaffen. Siehe dazu Seite 6, unter 2.3 Symbole, Punkt "Die Anpassung von bereits gesetzten Symbolen an andere Maßstäbe …". Bei korrekt eingestellter Darstellungstabelle werden durch die Aktualisierung, alle Parameter neu eingelesen und auf die Symbole übertragen.

Nachteil – Symbole werden zwar neu generiert, der vorhandene Symbolwinkel wird allerdings überschrieben, alle Symbole erhalten den Winkel 0,000 aus den Darstellungstabellen.

Eine 1:1 Konvertierung ist nicht zu 100% möglich. Auf Fehlermeldungen ist zu achten.

4. card_1-Skripte

Die mitgelieferten Skripte sind als Arbeitshilfe zu verstehen. Das LASuV Sachsen, teilweise auch IGM und die LISt GmbH, stellen diese Skripte kostenfrei zur Verfügung. Sie sollen das Arbeiten erleichtern und führen bei konsequenter Nutzung zu abgabereifen card_1-Projekten nach Katalog Grundplan/Bestandsplan.

Teilweise werden diese Skripte schon genutzt und haben sich bewährt, teilweise sind es Neuentwicklungen. Für diese Skripte gibt es keinen card_1 – Support und nur bedingt IGM -Support.

Einig Skripte werden im Vorlagen-Projekt unter den Favoriten verlinkt.

- Projektstart Ablage Zentralprojekt
- Elemente umschichten
 - Favoriten Ablage Zentralprojekt <CARD>Topo_Objekte_umschichten.CSC
- Schichten ändern
 - Favoriten Ablage Zentralprojekt <CARD>Topo_Schichten_ändern_Stapel.CSC
- Anpassung ALKIS-IMPORT
 - Favoriten Ablage Zentralprojekt < CARD>SN_ALKISImport_Anpassung_v10.CSC
- Plot-Generator
 - Favoriten Ablage Vorlageprojekt PLVGenerator_SN.CSC
- Projektcheck
 - Favoriten Ablage Zentralprojekt <CARD>SN_ProjektCheckLASUV.CSC

4.1 Skript – Projektstart

Das Skript "Einstellung_AutostartSN.CSC" liegt im Zentralen Projekt und fragt projektrelevante Daten ab, wenn diese nicht vorhanden sind. Sind alle Daten bereits über die Vorlage definiert, wird auch keine weitere Abfrage durchgeführt.

Das Skript führt die Datei "Autoproject.QPR" aus.

- Bundesland
 - Voreinstellung Bundesland "Sachsen".
 - Nutzung der Voreinstellung "fest einstellen".
 - Dabei wird das Bundesland dauerhaft übernommen.
- Auswahl
 - Funktion 1 Koordinatensysteme einstellen
 - Per Test-Button wählen Sie die notwendigen Einstellungen für Lage- und Höhensystem aus. Kurzbezeichnung, Bezeichnung und Bemerkung können, aber sollten nicht geändert werden.
 - Funktion 2 Projektattribute definieren
 - Per Test-Button werden die für die Stempelfelder notwendigen Daten abgefragt. Gemeinde- und Gemarkungsbezeichnungen, die über mehr als 1 Zeile gehen, sollte per Sonderzeichen "\$\" getrennt werden. Für die richtige Befüllung des RE2012-Stempelfeldes ist es notwendig, eine Blattnummer zu erzeugen. Geben Sie den nummerischen Wert des Blatt-Namens als Blatt-Bezeichnung ein, wird dieser Wert, als Blattnummer in das RE2012-Stempelfeld eingetragen.
 - Wird der letzte Punkt aktiviert, so wird das Skript nicht noch einmal aufgerufen. Änderungen können über Projekt -> Projektnebenattribute bearbeiten, geändert werden. Auch beim Skript PLV-Generator-SN kann diese Maske noch einmal aufgerufen werden.

Niederlassung:	Leipzia 🗸	1		
Unterzeichner:]		
Uniteller				
Firmenname:				
Straße:				
PLZ und Ort:				
Aktion	Datum	Name		
Bearbeitung				
Zeichnung	,, V			
Prüfung	,, V			
1. Ergänzung	V			
2. Ergänzung				
3. Ergänzung				
Projekt				
Art	Bestand	splan 🗸		
Kreis:				
Gemeinde:				
Gemarkung:				
Straße:				
Maßnahmetext 1	eil 1:			
Maßnahmetext 1	el 2:			
Eigenschaft	Anfang		Ende	
Von - Netzknot	en			
Nach - Netzkn	oten			
Station				
NA GAVIN				
eva SAX Numm	er.			
Unterlage Num	mert			
Anlage:				
ASB Nummer:				
Datum ALKIS-Ar	282Ug	~		

• Funktion 3 – zentrales Projekt CARD aktualisieren

Nach FreshUps bzw. Updates werden nicht alle Dateien im Zentralen Projekt aktualisiert. Mit diesem Menüpunkt werden die Dateien abgeglichen. Werden Differenzen festgestellt, sollte das Skript im "SN_2023_Zentralprojekt_100" aufgerufen werden. Notwendig nach FreshUps und Updates.

4.2 Skript – Objekte umschichten

Die Vorteile des Arbeitens in einer Schicht, während der laufenden Bearbeitung liegen auf der Hand. Für das Drehen von Symbolen, das Erzeugen von Linien und Texten oder das Freiziehen von Texten, muss während der Bearbeitung nicht die Schicht gewechselt werden. Nach Fertigstellung von Teilbereichen oder des gesamten Projektes werden alle Daten per Skript in die Zielschicht nach Vorgaben des Katalogs Grund-/Bestandsplan verschoben.

- Geometrieelemente einer Quellschicht werden wahlweise in eine Zielschicht kopiert oder verschoben.
- Das Verhalten bei Vorhandensein von Daten in der Zielschicht kann gewählt werden.
- Alle Geometrie-Elemente können daher in einer sogenannten Arbeitsschicht erzeugt werden.
 - Alle Elemente können ohne die Schicht wechseln zu müssen, bearbeitet werden.
 - Symbole drehen, Texte schieben, Linien erzeugen etc.
 - zum Ende der Bearbeitung, werden alle erzeugten Daten per Skript aus der Arbeitsschicht in die Schicht verschoben, in der sie nach Katalog abzulegen sind.
 - ACHTUNG Böschungen können aktuell <u>nicht</u> verschoben werden. Diese müssen in ihrer Zielschicht erzeugt werden.
- DGMs dürfen erst nach dem Umschichten erzeugt werden, da jede Linie nach dem Umschichten durch Neureferenzierung pro Schicht die Referenz zum DGM verliert.
- Ist die Arbeitsschicht nicht vollkommen geleert, darf sie zur Ploterzeugung <u>nicht</u> aktiviert sein.

Diese Arbeitsweise kann, aber muss nicht gewählt werden.

Objekte umschichten zur Vorbere	tung bfr-Vermessung	\times
Einstellungen Datei mit Einträgen zur Umschichtung: un Verhalten bei vorh. Zielschicht:	ischichten.bfr	
Datenarten ☑ Linien ☑ Symbole ☑ Texte ☐ Bäume	Verschieben	
	OK Abbrecher	1

4.3 Skript – Schichten manipulieren

Mit diesem Skript können Schichtparameter im Stapel geändert werden. Hilfreich bei der Änderung des Projektmaßstabs.



4.4 Skript – ALKIS-Importanpassung

• ALKIS-Daten die per Vermessung -> Datenaustausch -> ALKIS-Import in das Projekt importiert wurden, können damit angepasst / ergänzt werden.



- ALKIS-Schichten an LASuV-Struktur anpassen.
 - Die in den durch den ALKIS-Import entstandenen DKKM-Schichten enthaltenen Texte werden in die entsprechenden Schichten verschoben. Die DKKM-Schichten dann gelöscht.
- Die Eigenschaften des Grenzpunktes werden als Nebenattribute an den Punkt gehangen.
- Die Punktgenauigkeit wird in die Punktbemerkung eingetragen.
- Die in Sachsen vorhandene Unterscheidung zwischen "amtlich" und "festgestellt" wird hier ausgewertet und der Punktkode dementsprechend geändert.
- Es werden Symbole auf die importierten Punkte gesetzt.
- Grenzpunkt-Symbole sind zum Teil 2-farbig, mit einem weißen Hintergrund erstellt um eine Freistellung zu simulieren.
- Achtung: Symbole mit Schraffur werden erst in der Zeichnung, wie erstellt abgebildet. Während der Bearbeitung am Bildschirm erscheinen sie programmbedingt nicht farbecht.



4.5 Skript – Zeichnungen / PLV erzeugen

Durch die Umstellung auf WYSIWYG und die konsequente Nutzung von einheitlichen Symbolgrößen/Makrolinienfaktoren je Maßstab, in allen dafür notwendigen Dateien, unterstützt durch sinnvolle Skripte, ist es möglich eine automatisierte Zeichnungserstellung zur Verfügung zu stellen, die weitere Eingriffe in Steuerdateien unnötig macht.

Des Weiteren werden die Möglichkeiten des globalen Blattschnitts und der globalen Zeichnung genutzt und hier ganz kurz erläutert.

Die globale Zeichnung ist eine "blattschnittfreie" Zeichnung im Maßstab M 1:100 über die gesamte Projektausdehnung. Es ist darauf zu achten, die Projektausdehnung deshalb nicht größer als die Projektdaten zu halten.

Eine globale PLV steuert das Aussehen dieser Zeichnung. Es werden <u>alle Schichten</u> zwischen den Schichtpräfixen 1 und 999 und <u>alle Geometrieelemente</u> gezeichnet. Die Befehle DEFOBJEKT steuern das Anlegen und die Reihenfolge der zu erstellenden Layer. Allen Elementen wird der Ziel-Layer explizit "mitgegeben", alle Parameter stehen ausgeschrieben hinter den Befehlen. Die größenbestimmenden Faktoren werden bei der PLV/PLT-Erzeugung maßstabsgerecht durch Variablen gesetzt. Alle Kodes sind einzeln gelistet, es gibt keine "von – bis Einträge". Es werden keine Elemente freigestellt. Texte werden wie im Lageplan dargestellt gezeichnet – hier ist im Lageplan-Modul immer auf den korrekten Schichtmaßstab zu achten.

Per Planart-PLV werden der Zeichnungsrand und das Raster nach RE2012, sowie die Kataster-Legende und die Blattübersicht gesetzt. Nachfolgend werden alle Layerobjekte aufgeführt. Die für die Planart unnötigen Layerobjekte sind auskommentiert und können bei Bedarf wieder aktiviert werden. Veränderte Stiftzuweisungen z.B. für die Leitungspläne werden hier realisiert.

Das Skript setzt auf die vorgenannten PLVs und erzeugt in 2 Schritten, 1. je Maßstab eine globale PLT und fügt 2. die notwendigen Layer in die Blattschnitte, der durch die Planart vorgegebenen PLVs ein.

Der Vorteil liegt darin, dass es eigentlich nur noch einer "echten" Zeichnung bedarf. Änderungen können an dieser Zeichnung vorgenommen werden, durch die in die Einzelzeichnungen eingebundenen Layerobjekte werden Änderungen in der jeweiligen globalen Zeichnung umgehend in die Blattschnittzeichnungen der Planarten übernommen. Bei Änderungen im Topografie-Modul muss nur die globale Zeichnung erneuert werden, auch hier werden alle Änderungen wieder automatisch in die Blattschnittzeichnungen übernommen. Eine erneute Erzeugung dieser Zeichnungen entfällt damit.

Hinweis: ALKIS-Daten oberhalb der Kodierungen 1000 werden in die globale Zeichnung übernommen, aber nicht in die standardisierten, blattschnittbezogenen Planarten-Zeichnungen.

Vorbereitung

 Für die sachgerechte Zeichnungsgenerierung per Skript ist es notwendig, vor der Erstellung der Zeichnungen eine Stapelliste für den betroffenen Maßstab zu erstellen. Die Stapelliste gewährleistet die korrekte Erzeugung der Blattleiste oberhalb des Stempelfeldes. Der neuen Stapelliste wird ein eindeutiger Name vergeben und die Blätter des gewünschten Maßstabs gewählt. Es darf keine Zeichnungsvereinbarung gewählt werden. Alle weiteren Felder bleiben unausgefüllt.

Stapelvereinbarun	Ig		\times
Stapelvereinbarung: Bezeichnung:	7 Blätter_1000		
Achszeichnungen			
Vereinbarung:	٩		
Sammelzeichnung:	٩,		
Lageplanzeichnunge	n		
Vereinbarung:	0,		Schichten
Sammelzeichnung:	Q,		DGMs
- Kanallageplanzeichn	ungen		
Vereinbarung:	٩		
Sammelzeichnung:	Q,		
Rasterzeichnungen			
Ziel-Auflösung:	0 Zeichnungsstruktur:	einzelne Rasterlayer	Rasterbilder
Sammelzeichnung:	Q,		
Punktwolkenzeichnu	ngen		
	Zeichnungsstruktur:	ein Rasterlayer pro Punktwolke	Punktwolken
Sammelzeichnung:	٥,		Symbole und Farben
Stapelliste anlegen für	Maßstab 1: 1000,0 🔍		
		40	Abbrechen

Es werden alle Blätter des gewählten Maßstabs angezeigt und markiert. Nicht gewünschte Blattschnitte des gleichen Maßstabs sind aus dieser Liste zu löschen. Demarkieren reicht in diesem Fall nicht.

Zeichnungsdateier	🞴 Zeichnungsdateien für Stapelvereinbarung								
Tabelle Bearbeiten	Tabelle Bearbeiten Markieren Sammeldaten								
🖶 🗔 🎰 ? 🔍 🍳 🍸 酒 🍞									
Blatt	Achsen	Lageplandaten	Kanäle						
01									
02									
03									
04									
<			>						

Aus dieser so aufbereiteten Liste wird während der automatisierten Plotgenerierung, die Blattübersicht generiert.

Automatisierte Plotgenerierung

- Projektattribute die Wahl der Vermessungsart Grundplan oder Bestandsplan und weiterer projektspezifischer Daten geschieht normalerweise schon beim ersten Projektstart, kann aber hier nochmal aufgerufen werden. Für die richtige Befüllung des RE2012-Stempelfeldes ist es notwendig, eine Blattnummer zu erzeugen. Geben Sie den nummerischen Wert des Blatt-Namens als Blatt-Bezeichnung ein, wird dieser Wert, als Blattnummer in das RE2012-Stempelfeld eingetragen.
- Einstellungen
 - o Grund-PLVs Wahl der PLV für die gewünschte Planart
 - Faktoren für Maßstäbe Visualisierung der Variablen-Faktoren je Maßstab.
 Alle Darstellungs und Zeichenoptionen sind aufeinander abgestimmt, weshalb die jeweiligen Geometrie-Elemente mit den gleichen Faktoren belegt werden können.
 Diese sind bereits vorbelegt und werden, um Fehleingaben zu vermeiden, hier nur angezeigt. Änderung sind nur in der "PLV_LGen.ini" möglich, im Normalfall aber nicht notwendig.
 - Globale Zeichnung Wahl der PLV f
 ür die globale Zeichnung und Eingabe eines Zeichnungsnamen-Pr
 äfix f
 ür die globale Zeichnung

Grund-PLVs für Grundris	spläne der Planart	en							
Kataster:	Blatt_Kataster.PL	V		۹,	1 Vereinb	arung für	Lageplanzei	chnung	
Kataster und Höhen:	Blatt_Kataster_Hit	öhe.PLV		۹,	1 Vereinb	arung für	Lageplanzei	chnung	
Kataster und Leitungen:	Blatt_Kataster_Le	eitungen.PLV		۹,	1 Vereinb	arung für	Lageplanzei	chnung	
Faktoren für Maßstäbe									
Bedeutung	Variable	1:250	1:500		1:1000				
Symbolfaktor	SyG	1,00	1,0	00	1,00				
Textfaktor	TxG	2,50	5,0	00	10,00				
Linienlängsfaktor	LiG	0,25	0,9	50	1,00				
Linienbreitenfaktor	LiB	0,25	2,0	50	1,00				
Globale Zeichnungen fü	ir die Maßstäbe								
Name allgemeine globale	e PLV:	Global.PLV				۹ 🚦	Vereinbaru	ng für Lagepla	anzeichnung
Vorderer Teil des Namens der Global-PLT: Global gefolgt von 0250.PLT oder 0500.PLT oder 1000.PLT									

PLT/PLV generieren

- Global
 - Wahl der maßstabsbezogenen globalen PLV und der Option eine PLT zu erzeugen.
 Es wird empfohlen, immer nur die für den vereinbarten Maßstab zu erzeugenden Zeichnungs-Optionen zu aktivieren.

Globale Vereinbarungen und Zeichnungen erzeugen										
1:250 PLV	۰. 1			0,						
1:500 PLV Global0500.PLV	s j C	Globale Zeichnungsvereinbarung M 1:500	PLT Global0500.PLT	٥,	Globale Lageplanzeichnung für M 1:500					
1:1000 PLV	۹ j			۰,						
Grafik OK Abbrechen										

- o Einzelblätter
 - Ausgangsdaten Wahl
 - Stempel
 - Planart
 - Maßstab
 - Blattschnitte es werden nur die Blätter angeboten, die dem vorher gewählten Maßstab entsprechen. Es ist zwingend notwendig bei nummerischen Blattschnitt-Namen mit einer Blattanzahl größer 9 mit führenden Nullen zu arbeiten, z.B. Blatt 01 – Blatt 11. Nur so kann eine korrekte Sortierung der Blattschnitte innerhalb der Sammelobjekte gewährleistet werden.
 - Stapelnr f
 ür eine fachgerechte Darstellung der Blatt
 übersicht muss hier die Nummer einer Stapelliste f
 ür den entsprechenden Ma
 ßstab gew
 ählt werden, siehe auch weiter oben, Vorbereitung.

-Ausgangsd	aten	
Stempelart:	RE 2012 V	
Planart:	Grundriss mit Kataster und Höhen 🗸	
Maßstab:	1:250 ~	
	Blattschnitte 0 Blattschnitte ausgewählt	
Stapelnr.:	1 für Blattübersicht	
- Ergebnisse		
🗹 Vereinba	irung PLV Verm2024_GRU-KAT-HOE0250.PLV	
🗹 Zeichnu	ng PLT	

- Ergebnisse Anzeige
 - Es werden je Planart und Maßstab eine spezifische PLV und ein
 Sammelobjekt erzeugt die Namen sind fix und nicht veränderbar. Die
 Zeichnungsnamen der Einzelzeichnungen sind laut Katalog vorgeschrieben

In diesem Skript sind die Dateinamen größtenteils selbstsprechend, ausgegraute Dateinamen sind entweder Teil einer skriptbedingten Interaktion oder wie die Zeichnungsnamen vorgeschrieben.

4.6 Skript – SN_Projektcheck

Mit diesem Skript können übergebene oder vorhandene Daten auf die Katalogvorgaben geprüft und die Fehler protokolliert werden.

Aktuell werden folgende Punkte in 3 Maßstäben geprüft.

- Zulässige Lagekoordinatensysteme
 - Abbildungsart
 - System der Abbildung
 - o Bezugsellipsoid
- Zulässige Punktkodes
- Schichtweise Prüfung
 - Zulässige Linienkodes
 - o Zulässige Symbolkodes und zulässiger Symbolfaktor je Kode
 - o Zulässige Textkodes und zulässige Textgröße je Kode
 - Zulässige Symbolnummern
- Nicht geprüft wird aktuell
 - o Text
 - Schriftneigung
 - Winkelbezug
 - o Symbolkode = Punktkode

5. Hinweise

Es ist nicht notwendig einen eigenen Projektsammelordner für die Bearbeitung nach diesen Arbeitshilfen anzulegen. Trotzdem wird die Einrichtung eines eigenen Projektsammelordners empfohlen um die Projekte nach Katalog Grundplan/Bestandsplan besser differenzieren zu können. Wenden Sie sich dafür bitte an Ihre IT-Administratoren und denken Sie dabei auch an die Einrichtung des Backups.

Werden alle vorangegangenen Beschreibungen konsequent umgesetzt, ist ein WYSIWYG gewährleistet, die Lageplandaten werden richtig visualisiert und die Zeichnungen kataloggerecht erstellt.

Bedeutet – <u>unbedingtes Arbeiten</u> mit dem Zentralprojekt "SN_2023_Zentralprojekt_100" und dem Vorlageprojekt "SN_2023_Vorlagenprojekt_100", nutzen der bereitgestellten Kodelisten, der maßstabsbezogenen Darstellungstabellen, Beachtung des Schichtmaßstabs und keine Änderung an den größenbestimmenden Daten. Nicht alle Einstellungen werden durch Zentral- und Vorlageprojekt automatisch vorgenommen. Alle Einstellungen, insbesondere die Wahl der Darstellungstabellen, sind immer am Beginn eines jeden neuen Projektes vorzunehmen. Natürlich ebenso die gültigen Einstellungen für die Koordinatensysteme Lage und Höhe.

Für das nach RE2012 zu nutzende Koordinatenraster, beträgt die Höhe des Blattrahmens bei einem A4 hohen Blatt, 25,7 cm.

<u>ACHTUNG</u>: Da es sich bei den im Projektstart-Skript eingegebenen Werte um Projektnebenattribute handelt, werden alle Textvariablen, die auf diesen Attributen beruhen, bei Änderungen der Attribute, nachgeführt. Heißt z.B. es würden <u>alle</u> bereits erzeugten Stempel-Platzhalter-Texte, auch bereits mit diesem Zentral- und Vorlagenprojekt erzeugt Zeichnungen, automatisch geändert. Von Vorteil aber nicht Bedingung, ist die Nutzung der Symbol-Generierung und das Arbeiten mit Arbeitsschicht und dem anschließenden Verschieben der Geometrieelemente in die Zielschichten.

Die genannten Module sind alle Bestandteile der LASuV-Lizenzen, die vorgestellten Skripte werden vom LASuV Sachsen, der LISt GmbH und IGM im Sinne einer vereinfachten, einheitlichen Bearbeitung und Ausgabe der Grund- und Bestandsdaten zur Verfügung gestellt.

Individuelle Einstellungen für die Druckausgaben, wie Druckköpfe, Layouts oder Ähnliches müssen explizit eingestellt/bearbeitet werden.